

ID produktu:			290	291
Značka	Model	Ročník	PURE INSTINCT 2	PURE INSTINCT 3
Alfa Romeo	147	2000 - 2003	použité remienok s adaptérom nižšie	použité remienok s adaptérom nižšie
Alfa Romeo	147	2004 ->	použité remienok s adaptérom nižšie	použité remienok s adaptérom nižšie
Alfa Romeo	156 berline	1997 ->	✓	✓
Alfa Romeo	159 berline	2005 ->	✓	✓
Alfa Romeo	166 berline	1998 - 2002	✓	✓
Alfa Romeo	166 berline	2003 ->	✓	✓
Alfa Romeo	Mito	2008 - 2012	✓	✓
Alfa Romeo	Mito	2013 - 2015	pozor na spojler	pozor na spojler
Alfa Romeo	Mito	2016 ->	✓	✓
Audi	A3	1996 - 2004	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A3	2005 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A3	2008 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A3 Sportback	2004 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Audi	A3 Sportback	2008 -2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A3 Sportback Quattro	2004 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Audi	A4 allroad	2009 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A4 allroad	2012 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A4 Avant	1999 - 2003	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A4 Avant	2004 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A4 Avant	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A4 Avant	2011 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A4	1999 - 2003	✓	✓
Audi	A4	2004 - 2006	✓	✓
Audi	A4	2007 - 2010	✓	✓
Audi	A4	2011 - 2014	✓	✓
Audi	A4	2015 - 2018	✓	✓

Audi	A4 cabriolet	2002 ->	✓	✓
Audi	A5	2007 - 2010	max. 30 kg	max. 30 kg
Audi	A6 allroad	2000 - 2005	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Audi	A6 allroad	2006 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Audi	A6 allroad	2008 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Audi	A6 Avant	1998 - 2004	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Audi	A6 Avant	2005 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Audi	A6 Avant	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A6 Avant	2011 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Audi	A6	1997 - 2003	✓	✓
Audi	A6	2004 - 2007	✓	✓
Audi	A6	2008 - 2009	✓	✓
Audi	A6	2010 - 2013	✓	✓
Audi	A8	1999 - 2006	✓	✓
Audi	A8	2007 - 2008	✓	✓
Audi	A8	2009 - 2012	✓	✓
Audi	A8 Quattro	2005 ->	✓	✓
BMW	218	2017 ->	pozor na spojler	pozor na spojler
BMW	Serie 1	2004 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 1	2007 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 1	2011 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
BMW	Serie 1	2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 1 3 porte	2007 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 1 coupe	2007 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 3	1998 - 2004	✓	✓
BMW	Serie 3	2005 - 2007	✓	✓
BMW	Serie 3	2008 - 2010	✓	✓
BMW	Serie 3	2011 - 2014	✓	✓

BMW	Serie 3	2015 - 2017	✓	✓
BMW	Serie 3 Coupe	2006 - 2009	✓	✓
BMW	Serie 3 Touring	1999 - 2002	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 5	1995 - 2002	✓	✓
BMW	Serie 5	2003 - 2006	✓	✓
BMW	Serie 5	2007 - 2009	✓	✓
BMW	Serie 5	2010 - 2012	✓	✓
BMW	Serie 5 Touring	1997 - 2003	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
BMW	Serie 5 Touring	2007 - 2009	✓	✓
BMW	Serie 6 Coupe	2004 - 2010	✓	✓
BMW	Serie 7	1994 - 2000	✓	✓
BMW	Serie 7	2001 - 2007	✓	✓
BMW	Serie 7	2008 - 2011	✓	✓
BMW	Serie 7	2012 - 2014	✓	✓
BMW	X1	2009 - 2011	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
BMW	X1	2012 - 2014	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
BMW	X3	2004 - 2005	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler
BMW	X3 - mod. F25-solo spoiler in metallo	2016	✓	✓
BMW	X5	2003 - 2006	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Cadillac	BLS berline	2006 ->	✓	✓
Cadillac	CTS berline	2001 -2006	✓	✓
Cadillac	STS	2004 - 2006	pozor na spojler	pozor na spojler
Chevrolet	Aveo	2008 - 2010	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Aveo	2011 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Chevrolet	Cruze 5 porte	2011	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Cruze SW	2012 ->	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Chevrolet	Evanda berline	2005 ->	✓	✓
Chevrolet	Kalos	2002 - 2004	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku

Chevrolet	Kalos	2005 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Chevrolet	Lacetti	2004	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Lacetti	2005 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Chevrolet	Matiz	1998 - 2006	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Matiz	2007 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Nubira SW	1997 - 2004	✓	✓
Chevrolet	Nubira SW	2005 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Orlando	2010 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chevrolet	Spark	2009 - 2012	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Chevrolet	Trax	2013 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chrysler	300C Touring	2006 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Chrysler	Grand Voyager	1997 - 2003	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chrysler	PT Cruiser	2000 - 2003	použite popruh s adaptérom vyššie	použite popruh s adaptérom vyššie
Chrysler	PT Cruiser	2006 ->	použite popruh s adaptérom vyššie	použite popruh s adaptérom vyššie
Chrysler	Sebring berline	2007 ->	✓	✓
Chrysler	Voyager	1997 - 2003	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Chrysler	Voyager	2004 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Citroen	Berlingo	1996 - 2002	použite remienok s adaptérom nižšie	použite remienok s adaptérom nižšie
Citroen	Berlingo	2003 - 2007	použite remienok s adaptérom nižšie	použite remienok s adaptérom nižšie
Citroen	Berlingo	2008 - 2011	✓	✓
Citroen	Berlingo	2012 - 2014	✓	✓
Citroen	Berlingo	2018 ->	✓	✓
Citroen	C3	2016 - 2019	použite remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použite remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Citroen	C3 classic	2005 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg
Citroen	C4	2014 - 2019	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Citroen	C4 Aircross	2012 - 2015	použite popruh s adaptérom vyššie-použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom vyššie-použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler
Citroen	C4 Aircross	2016 ->	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler
Citroen	C4 Cactus	2014 - 2017	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler

Citroen	C4 Cactus	2018 ->	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler
Citroen	C5 berline	2004 - 2007	✓	✓
Citroen	C5 berline	2008 - 2011	✓	✓
Citroen	C5 berline	2012 ->	✓	✓
Citroen	C-crosser	2007 ->	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie
Citroen	DS3	2009 - 2013	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Citroen	DS3	2016 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Citroen	Jumpy	2016 ->	✓	✓
Citroen	Nuova C3	2016 ->	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie
Citroen	Picasso	2004 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Citroen	Xsara Picasso	2004 ->	✓	✓
Dacia	Duster	2010 - 2012	max. 30 kg	max. 30 kg
Dacia	Duster	2013 - 2017	max. 30 kg	max. 30 kg
Dacia	Duster	2018 -2020	max. 30 kg	max. 30 kg
Dacia	Duster	2021 ->	pozor na spojler	pozor na spojler
Dacia	Logan berline	2005 - 2007	✓	✓
Dacia	Sandero	2012 - 2015	✓	✓
Dacia	Sandero	2016 - 2019	max. 30 kg	max. 30 kg
Dacia	Sandero	2020 ->	neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 30 kg	neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 30 kg
Dacia	Sandero Stepway	2009 - 2011	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Dacia	Sandero Stepway	2012 - 2015	✓	✓
Dacia	Sandero Stepway	2016 - 2019	✓	✓
Dacia	Sandero Stepway	2020 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Dacia	Spring	2021 ->	použite remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použite remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Daihatsu	Materia	2007 ->	✓	✓
Dodge	Nitro	2007 ->	✓	✓
DR	5.0	2020 - 2021	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg
Fiat	500	1998 - 2006	✓	✓

Fiat	500	2007 - 2014	✓	✓
Fiat	500	2015 - 2019	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Fiat	600	1998 - 2004	✓	✓
Fiat	600	2005 ->	✓	✓
Fiat	Bravo	1998 - 2006	✓	✓
Fiat	Bravo	2007 - 2009	pozor na spojler	pozor na spojler
Fiat	Bravo	2010	pozor na spojler	pozor na spojler
Fiat	Bravo	2011 ->	✓	✓
Fiat	Croma II	2007 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Fiat	Idea	2004 - 2007	✓	✓
Fiat	Idea	2008 ->	✓	✓
Fiat	Multipla	1998 - 2003	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Fiat	Multipla	2004 ->	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Fiat	Palio	1997 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Fiat	Panda	1991 - 2002	✓	✓
Fiat	Panda 4x4	1991 - 2003	✓	✓
Fiat	Sedici	2006 - 2008	✓	✓
Fiat	Sedici	2009 ->	✓	✓
Ford	B-Max	2012 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Ford	Ecosport	2018 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Ford	Escort	1993 - 1994	✓	✓
Ford	Explorer	1999 - 2019	✓	✓
Ford	Fiesta	1995 - 2001	pozor na spojler	pozor na spojler
Ford	Focus	2011 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg
Ford	Focus Wagon	2014 - 2017	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Ford	Focus Wagon	2018 - 2020	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Ford	Galaxy	2005	použité remienok s adaptérom nižšie	použité remienok s adaptérom nižšie
Ford	Galaxy	2006 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie

Ford	Galaxy	2010 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Ford	Galaxy	2015 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	Ka	1996 - 2001	✓	✓
Ford	Ka	2002 - 2007	✓	✓
Ford	Ka	2008 - 2010	✓	✓
Ford	Ka	2011 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Ford	Ka +	2016 - 2017	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Ford	Ka +	2018 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Ford	Kuga	2008 - 2011	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	Kuga	2012 - 2015	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	Mondeo berline	1996 - 2004	✓	✓
Ford	Mondeo berline	2005 - 2006	✓	✓
Ford	Mondeo berline	2007 - 2009	✓	✓
Ford	Mondeo berline	2010 - 2013	✓	✓
Ford	Mondeo SW	1996 - 2004	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Ford	Mondeo SW	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	Mondeo SW	2010 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	Puma	2019 ->	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 20 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 20 kg
Ford	S-Max	2006 - 2009	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	S-Max	2010 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	S-Max	2015 - 2018	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Ford	Tourneo courier	2014 - 2017	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Ford	Tourneo courier	2018 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Honda	Accord berline	2003	✓	✓
Honda	Accord berline	2004 - 2007	✓	✓
Honda	Civic berline	2001 ->	použité popruh s adaptérom vyššie-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom vyššie-pozor na spojler
Honda	Civic Hibrid	2006 - 2007	max. 30 kg	max. 30 kg
Honda	Jazz	2004 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku

Honda	Jazz	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Honda	Jazz	2011 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Hyundai	Accent	2003 ->	✓	✓
Hyundai	Accent berline	1997 - 2005	✓	✓
Hyundai	Atos Prime	2003 ->	✓	✓
Hyundai	Coupe	2001 ->	✓	✓
Hyundai	Genesis Coupe	2010 ->	✓	✓
Hyundai	i 20	2012 - 2013	✓	✓
Hyundai	i 30	2012 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Hyundai	i 30	2015 - 2016	pozor na spojler	pozor na spojler
Hyundai	i 30	2017 - 2019	pozor na spojler	pozor na spojler
Hyundai	i 30	2020 ->	pozor na spojler	pozor na spojler
Hyundai	ix 20	2010 - 2014	pozor na spojler	pozor na spojler
Hyundai	Lantra	1997 ->	✓	✓
Hyundai	Santa Fe	2000 - 2005	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Hyundai	Santa Fe	2006 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Hyundai	Santa Fe	2010 - 2011	pozor na spojler	pozor na spojler
Hyundai	Sonata berline	2005 ->	✓	✓
Hyundai	Sonica berline	1997 - 2003	✓	✓
Hyundai	Tucson	2004 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Hyundai	XG berline	2003 ->	✓	✓
Jaguar	S - Type berline	2004 ->	✓	✓
Jaguar	X - Type berline	2001 - 2007	✓	✓
Jaguar	X - Type SW	2004 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Jaguar	XJ berline	2003 - 2008	✓	✓
Jaguar	XJ8	2003 ->	✓	✓
Jeep	Cherokee	2004 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Jeep	Cherokee	2008 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku

Jeep	Commander	2006 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Jeep	Grand Cherokee	2005 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Jeep	Patriot	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Jeep	Patriot	2010 ->	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Kia	Carens	2002 - 2005	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Carens	2006 - 2012	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Carnival	2002 - 2005	✓	✓
Kia	Carnival	2006 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Ceed 5 porte	2009 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Ceed 5 porte	2018 ->	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler
Kia	Ceed sports Wagon	2007 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Kia	Ceed sports Wagon	2015 - 2017	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Kia	Cerato	2004 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Magentis	2002 - 2005	✓	✓
Kia	Opirus	2003 ->	✓	✓
Kia	Picanto	2004 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Picanto	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Picanto	2011 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Picanto	2015 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Kia	Picanto	2017 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Kia	Rio	2005 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Kia	Rio	2011 - 2014	✓	✓
Kia	Rio	2015 - 2016	✓	✓
Kia	Rio	2017 - 2019	✓	✓
Kia	Shuma	1997 ->	použité popruh s adaptérom vyššie	použité popruh s adaptérom vyššie
Kia	Sorento	2002 - 2005	pozor na spojler	pozor na spojler
Kia	Sorento	2006 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Kia	Sorento	2009 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler

Kia	Sportage	2004 - 2007	pozor na spojler	pozor na spojler
Kia	Stonic	2017 - 2019	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler
Kia	Venga	2010 - 2013	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Kia	Venga	2014	✓	✓
Kia	Venga	2015 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Lancia	Dedra berline	1989 ->	✓	✓
Lancia	Dedra SW	1989 ->	✓	✓
Lancia	K	1997 ->	✓	✓
Lancia	Libra berline	1999 ->	✓	✓
Lancia	Musa	2004 - 2006	✓	✓
Lancia	Musa	2007 ->	použite remienok s adaptérom nižšie	použite remienok s adaptérom nižšie
Land - Rover	Freelander 2	2006 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Lexus	GS	2005 - 2009	✓	✓
Lexus	IS	2001 - 2005	✓	✓
Lexus	LS	2003 - 2006	✓	✓
Lexus	RX	2003 - 2006	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mazda	2	2003 - 2006	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mazda	2	2007 - 2010	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mazda	2	2014 - 2016	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mazda	2	2017 - 2018	max. 20 kg	max. 20 kg
Mazda	2	2019 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Mazda	3	2003 - 2008	✓	✓
Mazda	3	2017	pozor na spojler-max. 30 kg	pozor na spojler-max. 30 kg
Mazda	3 Hatchback	2015 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Mazda	5	2010 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mazda	6 SW	2012 - 2014	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mazda	6 SW	2015	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Mazda	6 SW	2016 - 2017	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler

Mazda	CX-3	2015 - 2017	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Mazda	CX-3	2018 ->	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg	použite remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg
Mazda	CX-5	2015 - 2016	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Mazda	CX-7	2007 - 2008	pozor na spojler	pozor na spojler
Mazda	CX-7	2009 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Mazda	Premacy	2001 ->	pozor na spojler	pozor na spojler
Mercedes	B	2005 - 2007	✓	✓
Mercedes	B	2008 - 2010	✓	✓
Mercedes	C berline	2003	✓	✓
Mercedes	C berline	2004 - 2006	✓	✓
Mercedes	C berline	2007 - 2010	✓	✓
Mercedes	C berline	2011 - 2012	✓	✓
Mercedes	C berline	2018 -2020	✓	✓
Mercedes	C Break	2003	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mercedes	C Break	2004 - 2006	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mercedes	C Break	2007 - 2010	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mercedes	C Break	2011 - 2013	✓	✓
Mercedes	Classe E berline	2002 ->	✓	✓
Mercedes	E berline	1999 - 2008	✓	✓
Mercedes	E SW	2003 - 2005	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Mercedes	M	2005 - 2007	použite popruh s adaptérom vyššie-použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie	použite popruh s adaptérom vyššie-použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie
Mercedes	M	2008 - 2010	použite popruh s adaptérom vyššie-použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie	použite popruh s adaptérom vyššie-použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie
Mercedes	R	2006 - 2009	✓	✓
Mercedes	R	2010 ->	✓	✓
Mitsubishi	ASX	2019 ->	pozor na spojler-max. 30 kg	pozor na spojler-max. 30 kg
Mitsubishi	Colt	2004 - 2008	✓	✓
Mitsubishi	Colt CZC	2005 ->	✓	✓
Mitsubishi	Outlander	2007 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler

Mitsubishi	Outlander	2010 - 2011	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Mitsubishi	Space Star	2013 - 2015	pozor na spojler	pozor na spojler
Mitsubishi	Space Star	2016 ->	pozor na spojler-max. 30 kg	pozor na spojler-max. 30 kg
Nissan	Almera berline	2002 ->	✓	✓
Nissan	Evalia	2011 ->	✓	✓
Nissan	Micra	1998 - 2002	✓	✓
Nissan	Micra	2007 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Nissan	Micra	2010 - 2012	✓	✓
Nissan	Micra	2016	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Nissan	Micra	2017 ->	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Nissan	Murano	2004 - 2007	✓	✓
Nissan	Pathfinder	2005 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Nissan	Pixo	2009 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Nissan	Qashqai	2007 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Nissan	Qashqai	2010 - 2013	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Nissan	Qashqai +2	2008 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Nissan	Qashqai +2	2010 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Adam	2012 - 2014	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Adam	2014 ->	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie	použite popruh s adaptérom na boku-použite remienok s adaptérom nižšie
Opel	Agila	2000 - 2002	✓	✓
Opel	Agila	2003 - 2006	✓	✓
Opel	Astra	2009 - 2014	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Opel	Astra	2015 - 2016	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Opel	Astra 4 porte	2012 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Astra SW	1998 - 2003	✓	✓
Opel	Astra SW	2004 - 2006	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Astra SW	2007 - 2012	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Opel	Astra SW	2013 - 2014	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg

Opel	Astra SW	2015 - 2016	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použite popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Opel	Astra Sports Tourer	2010 - 2014	použite popruh s adaptérom na boku- neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 20 kg	použite popruh s adaptérom na boku- neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 20 kg
Opel	Astra Twintop	2006 ->	použite remienok s adaptérom nižšie	použite remienok s adaptérom nižšie
Opel	Corsa	1997 - 2002	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Corsa	2006 - 2009	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Corsa	2010	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použite popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Opel	Corsa	2011 - 2013	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Corsa	2014 - 2018	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Corsa	2019 ->	pozor na spojler-max. 30 kg	pozor na spojler-max. 30 kg
Opel	Corsa sport	2006 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Karl	2015 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Insigna	2008 - 2010	✓	✓
Opel	Insigna	2011 - 2012	✓	✓
Opel	Meriva	2010 - 2013	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Meriva	2014 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Mokka	2012 - 2019	pozor na spojler	pozor na spojler
Opel	Omega SW	1999 ->	✓	✓
Opel	Tigra Twintop	2004 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Vectra berline	1999 - 2001	✓	✓
Opel	Vectra berline	2002 ->	použite remienok s adaptérom nižšie	použite remienok s adaptérom nižšie
Opel	Vectra SW	1999 - 2002	✓	✓
Opel	Vectra SW	2003 - 2004	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Vectra SW	2005 ->	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Zafira	1999 - 2004	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Zafira	2005 - 2007	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Zafira	2008 - 2015	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku
Opel	Zafira Life	2020 ->	vymeňte spodnú súpravu koľajníc za položku 990	vymeňte spodnú súpravu koľajníc za položku 990
Opel	Zafira Tourer	2009 - 2011	použite popruh s adaptérom na boku	použite popruh s adaptérom na boku

Opel	Zafira Tourer	2012 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Opel	Zafira Tourer one	2012 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	108	2014 - 2017	max. 30 kg-použité popruh s adaptérom na boku- použité remienok s adaptérom nižšie	max. 30 kg-použité popruh s adaptérom na boku- použité remienok s adaptérom nižšie
Peugeot	205	1988 ->	✓	✓
Peugeot	206	1998 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	207	2004 - 2005	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	207	2006 - 2008	✓	✓
Peugeot	207	2009 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	208	2012 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	208	2014	✓	✓
Peugeot	208	2015 - 2018	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	208	2019 -2020	pozor na spojler-max. 30 kg	pozor na spojler-max. 30 kg
Peugeot	307	2002 - 2004	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	307	2005 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	308	2007 - 2010	✓	✓
Peugeot	308	2011 - 2012	✓	✓
Peugeot	308	2013 - 2015	max. 30 kg	max. 30 kg
Peugeot	508	2010 - 2013	✓	✓
Peugeot	1007	2005 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	4007	2007 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Peugeot	206 Plus	2009 ->	✓	✓
Peugeot	207 Plus	2012 ->	✓	✓
Peugeot	207 SW	2007 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	207 SW	2012 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pripevníte horné popruhy ku lyžinám auta	použité popruh s adaptérom na boku-pripevníte horné popruhy ku lyžinám auta
Peugeot	307 SW	2005 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Peugeot	308 SW	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Peugeot	308 SW	2011 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Peugeot	308 SW	2014 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg

Peugeot	405 berline	1989 ->	✓	✓
Peugeot	406 berline	1999 ->	✓	✓
Peugeot	406 SW	1999 ->	✓	✓
Peugeot	407 berline	2004 - 2007	✓	✓
Peugeot	605 berline	1996 - 1998	✓	✓
Peugeot	607 berline	1999 - 2003	✓	✓
Peugeot	607 berline	2004 ->	✓	✓
Peugeot	Bipper Tepee	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Peugeot	Partner Tepee	2008 - 2011	✓	✓
Peugeot	Partner Tepee	2015 ->	✓	✓
Renault	Clio	1999 - 2004	✓	✓
Renault	Clio	2009 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Clio	2021 ->	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg
Renault	Clio Comfort	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Clio Sportour	2009 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Clio Storia	2001 - 2005	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Clio Storia	2006 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Clio Storia	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Gran Modus	2007 ->	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Renault	Gran Modus	2010 ->	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Renault	Grand Espace	1998 - 2001	✓	✓
Renault	Grand Scenic	2000 - 2003	✓	✓
Renault	Koleos	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Renault	Koleos	2014 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Laguna berline	2005 - 2006	✓	✓
Renault	Megane SW	2010 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Renault	Megane SW	2012 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Renault	Modus	2004 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg

Renault	Modus	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Modus	2010 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Renault	Nuova Clio	2019 ->	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg
Renault	Scenic	1999 - 2002	✓	✓
Renault	Scenic	2013 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Scenic X-Mod	2013 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Renault	Talisman	2015 ->	✓	✓
Renault	Twingo	1998 - 2003	✓	✓
Renault	Twingo	2004 - 2006	✓	✓
Renault	Twingo	2007 - 2009	✓	✓
Renault	Twingo	2010	✓	✓
Renault	Twingo	2011 - 2013	✓	✓
Rover	200	1992 ->	pozor na spojler	pozor na spojler
Rover	75 berline	1998 - 2003	✓	✓
Rover	75 tuorer	1998 - 2003	✓	✓
Rover	75 tuorer	2004 ->	✓	✓
Saab	9.3 Sport wagon	2005 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Saab	9.5	2001 - 2006	✓	✓
Saab	9.5 Wagon	1998 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Saab	9.5 Wagon	2007 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Saab	9-3 Berline	2002 - 2006	✓	✓
Seat	Alhambra	1995 - 1999	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Alhambra	2000 - 2004	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Alhambra	2005 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Alhambra	2010 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Alhambra	2015 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Altea	2004 - 2008	✓	✓
Seat	Altea	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg

Seat	Altea Freetrak	2007 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Altea Freetrak	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Altea XL	2007 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Altea XL	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Ateca	2016 - 2019	✓	✓
Seat	Ateca	2020 ->	max. 20 kg	max. 20 kg
Seat	Exeo	2009 ->	✓	✓
Seat	Exeo ST	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Ibiza	1999 - 2001	✓	✓
Seat	Ibiza	2002 - 2005	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Ibiza	2015 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Ibiza	2017 -2020	max. 30 kg	max. 30 kg
Seat	Ibiza	2021 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	2008 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	2015 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Ibiza ST -Stationwagon	2010 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Leon	2009 - 2011	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Leon	2012 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Leon	2016 - 2019	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Leon copa	2011 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Leon SC	2013 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Leon SportsTourer	2013 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Seat	Leon SportsTourer	2016 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Seat	Leon SportsTourer	2020 ->	použité popruh s adaptérom na boku- neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku- neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 30 kg
Seat	Mii	2012 - 2018	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Seat	Nuova Ibiza	2008 - 2011	✓	✓
Skoda	Fabia	2001 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Fabia	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg

Skoda	Fabia	2010 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Fabia	2014 - 2017	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Fabia	2018 - 2020	max. 30 kg	max. 30 kg
Skoda	Fabia Wagon	2001 - 2006	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Fabia Wagon	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Skoda	Fabia Wagon	2010 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Skoda	Fabia Wagon	2015 - 2017	max. 30 kg	max. 30 kg
Skoda	Fabia Wagon	2018 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Skoda	Karoq	2017 - 2020	max. 30 kg-použité popruh s adaptérom na boku- použité remienok s adaptérom nižšie	max. 30 kg-použité popruh s adaptérom na boku- použité remienok s adaptérom nižšie
Skoda	Kodiaq	2016 -2020	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Skoda	Octavia berline	2000 - 2003	✓	✓
Skoda	Octavia berline	2004 - 2007	✓	✓
Skoda	Octavia Wagon	2000 - 2004	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Octavia Wagon	2005 - 2007	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Octavia Wagon	2008 - 2012	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Skoda	Octavia Wagon	2017 - 2019	použité popruh s adaptérom na boku-max. 20 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 20 kg
Skoda	Rapid Spaceback	2013 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Skoda	Rapid Spaceback	2017 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Skoda	Scala	2019 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Skoda	Superb	2002 - 2007	✓	✓
Skoda	Superb	2008 - 2012	✓	✓
Skoda	Superb Wagon	2009 - 2012	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Skoda	Superb Wagon	2019 ->	použité popruh s adaptérom na boku- neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku- neumiestňujte horné polstrované podložky na spojler-max. 30 kg
Skoda	Yeti	2009 - 2012	✓	✓
Skoda	Yeti	2013 ->	✓	✓
Subaru	Forester	2002 - 2007	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Forester	2008 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Subaru	Forester	2011 - 2012	pozor na spojler	pozor na spojler

Subaru	Forester	2013 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Subaru	Impreza	2017 ->	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-použité dlhší horný oblúk 1500mm-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-použité dlhší horný oblúk 1500mm-max. 30 kg
Subaru	Impreza xv	2011 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Subaru	Legacy berline	2003 - 2005	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Legacy berline	2006 - 2009	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Legacy SW	2003 - 2005	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Legacy SW	2006 - 2008	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Legacy SW	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Outback	2003 - 2005	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Subaru	Outback	2015 - 2017	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-použité dlhší horný oblúk 1500mm-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-použité dlhší horný oblúk 1500mm-max. 30 kg
Subaru	Trezia	2011 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Suzuki	Celerio	2014 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Suzuki	Ignis 4x4	2003 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg
Suzuki	S-Cross	2013 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Suzuki	Swift	2005 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Suzuki	Swift	2013 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Suzuki	Swift sport	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Suzuki	SX4	2006 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Suzuki	SX4	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Suzuki	Wagon R+	2003 ->	✓	✓
Toyota	Avensis SW	2011 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg
Toyota	Verso	2009 - 2012	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Toyota	Verso	2013 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Toyota	Verso	2015 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Toyota	Verso S	2011 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Toyota	Yaris	2003 - 2005	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Toyota	Yaris	2006 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Toyota	Yaris	2009 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku

Toyota	Yaris	2011 - 2012	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Toyota	Yaris	2014 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Toyota	Yaris S	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Toyota	Yaris zerodieci	2010 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Bora SW	1999 ->	✓	✓
Volkswagen	Caddy	2010 - 2014	✓	✓
Volkswagen	Caddy	2015 - 2019	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Caddy Life	2004 ->	✓	✓
Volkswagen	Fox	2005 ->	✓	✓
Volkswagen	Golf R	2010 ->	pozor na spojler	pozor na spojler
Volkswagen	Golf sport edition R	2011 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Volkswagen	Golf IV SW (variant)	1999 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Golf Plus	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Golf Sportsvan	2014 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Golf Variant	2007 - 2008	pripevnite horné popruhy ku lyžinám auta	pripevnite horné popruhy ku lyžinám auta
Volkswagen	Golf Variant	2009 - 2012	pripevnite horné popruhy ku lyžinám auta	pripevnite horné popruhy ku lyžinám auta
Volkswagen	Golf Variant	2013 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Golf Variant	2017 - 2019	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Golf VI	2009 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Volkswagen	Golf VII	2012 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Golf VII	2017 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Jetta	2005 - 2009	✓	✓
Volkswagen	Jetta	2010 ->	✓	✓
Volkswagen	Lupo	1998 ->	✓	✓
Volkswagen	Multivan	2003 ->	✓	✓
Volkswagen	Passat berline	1996 - 1999	✓	✓
Volkswagen	Passat berline	2000 - 2004	✓	✓
Volkswagen	Passat berline	2005 - 2009	✓	✓

Volkswagen	Passat berline	2010 - 2013	✓	✓
Volkswagen	Passat Variant	1996 - 1999	✓	✓
Volkswagen	Passat Variant	2000 - 2004	✓	✓
Volkswagen	Passat Variant	2005 - 2009	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie
Volkswagen	Passat Variant	2010 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Volkswagen	Passat Variant	2014 - 2018	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg
Volkswagen	Passat Variant	2019 ->	max. 30 kg	max. 30 kg
Volkswagen	Polo	2005 - 2008	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Polo	2009 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Polo	2014 - 2016	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Polo	2017 - 2020	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Polo	2021 ->	✓	✓
Volkswagen	Polo SW	1998 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Polo Cross	2010 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pripevnite horné popruhy ku lyžinám auta-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-pripevnite horné popruhy ku lyžinám auta-max. 30 kg
Volkswagen	Polo GTI	2010 ->	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Sharan	2004 - 2009	✓	✓
Volkswagen	Sharan	2010 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler
Volkswagen	Sharan	2015 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Tiguan	2007 - 2010	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Tiguan	2011 - 2014	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg
Volkswagen	Tiguan	2015	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Tiguan	2016 - 2019	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Tiguan	2020 ->	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg	použité remienok s adaptérom nižšie-pozor na spojler-max. 30 kg
Volkswagen	Tiguan Allspace	2017 - 2020	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Tiguan R line	2017 ->	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-pozor na spojler-max. 30 kg
Volkswagen	Touareg	2002	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	Touareg	2003 - 2006	✓	✓
Volkswagen	Touareg	2007 - 2009	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom vyššie-použité popruh s adaptérom na boku

Volkswagen	Touareg	2010 - 2013	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Touareg	2014 - 2017	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-max. 30 kg
Volkswagen	Touran	2006 - 2009	✓	✓
Volkswagen	Touran	2010 - 2011	max. 30 kg	max. 30 kg
Volkswagen	Touran	2012 - 2014	max. 30 kg	max. 30 kg
Volkswagen	Touran	2015 ->	použité popruh s adaptérom na boku	použité popruh s adaptérom na boku
Volkswagen	T-Cross	2019 ->	pozor na spojler-max. 30 kg	pozor na spojler-max. 30 kg
Volkswagen	Up	2011 - 2015	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg	použité popruh s adaptérom na boku-použité remienok s adaptérom nižšie-max. 30 kg
Volvo	S40	2004 - 2006	✓	✓
Volvo	S60	2000 - 2005	✓	✓